




ブラケット本体の取付手順



ラバーパッドをブラケット本体とフレーム、またはシートポストの間に挟み込み、図を参考にベルトをブラケット本体に通してください。




プラスチックボルトをベルトの溝に合わせてブラケット本体に挿入します。




4mm六角レンチでブラケット本体が固定されるまで締め込みます。

製品の破損を防ぐため、締め過ぎにご注意ください。




余ったベルトをニッパーなどで切り落とします。


ホルダーの取付手順



図を参考にベルトをケーブルに巻きつけホルダー本体に通してください。




プラスチックボルトをベルトの溝に合わせてホルダー本体に挿入します。




4mm六角レンチでホルダー本体が固定されるまで締め込みます。

製品の破損を防ぐため、締め過ぎにご注意ください。




余ったベルトをニッパーなどで切り落とします。

ロックの取り付け/取り外し



ロックの取り付け

ホルダーをブラケット本体の溝に「カチッ」と音がするまで差し込みます。



ロックの取り外し

ブラケット本体側面のリリースボタンを押しながら、ホルダーを抜き取ります。