



- 高速点滅 / 低速点滅 / 点灯の3モード
 高速点滅：80時間、低速点滅：55時間、点灯：30時間
- 取付可能径：φ22～34mm
- φ22～27.5mm用 / φ27.5～34mm用ラバーストラップ付属
- モニター用 コイン形 リチウム電池 2個付属(CR2032)
- ※ ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

電池の入れ方


下図のように、電池カバーを引き上げて開きます。



コイン型リチウム電池(CR2032)2個を⊕ ⊖の極性を間違えないように入れます。




ブラケットを電池カバーにカチッと音がするまで押し込みます。




ライトの取り付け

ラバーストラップをフックAに引っ掛けて取り付けます。
 (出荷時、ブラケットにはφ22～27.5mm用ラバーストラップが取り付けられています。)




モードの切り替え

鼻部分の電源スイッチを押すとモードが切り替わります。



ラバーストラップの交換

φ27.5～34mm用ラバーストラップをフックBに引っ掛けます。



保障について

ご購入日より1年間有効です。製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。電池は保障の対象になりません。保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合は保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

製品仕様

ズーニマル ライト ミニ レッド LED
 サイズ：L45 x W42 x H68mm
 重量：20g (電池を除く)
 LED：レッド LED 2個
 電池：コイン型リチウム電池 2個